

Humax CXHD-6000C - Guider

Här nedan hittar du guider som beskriver hur du gör olika inställningar i digitalboxen Humax CXHD-6000C.

Standardlösenordet är alltid 0000.

Gör en kanalsökning

1. Tryck på **Menu-knappen** på fjärrkontrollen.
2. Välj **Inställningar> Installation> Kanalsökning**.
3. Sök kanaler och säkerställ att;
 1. **frekvensen** är inställd på 362 MHz alternativt 362 000 kHz.
 2. **symbolhastighet** är inställd på 6875 KS/s.
 3. [Nätverks-ID/Nätnummer](#) är 41003.
4. När kanalsökningen är klar välj **Spara**.

Gör en fabriksåterställning

1. Tryck på **Menu-knappen** på fjärrkontrollen.
2. Välj **Inställningar> Installation > Fabrikåterställning**. Digitalboxens grundkod är **0000**.
3. Digitalboxen startar nu om och visar Com Hem-logotypen under några sekunder.
4. Välj **språk** på meny och undertexter.
5. Välj **bildformat** och **upplösning**.
6. Sök **kanaler** och säkerställ att;
 1. **frekvensen** är inställd på 362 MHz alternativt 362 000 kHz.
 2. **symbolhastighet** är inställd på 6875 KS/s.
 3. [Nätverks-ID/Nätnummer](#) är 41003.
7. När kanalsökningen är klar välj **Spara**.
8. Direkt efter att installationen/fabrikåterställning är klar kommer digitalboxen att visa tv-bild.